POLITRIZ BL FOREDOM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

THE FOREDOM ELETRIC COMPANY

Para sua segurança leia este manual antes de usar o equipamento.

GARANTIA

Periodo: 1 ano

*A garantia não cobre danos causados por acidente,uso inadequado e reposição de peças desgastadas pelo uso.

• ESPECIFICAÇÕES

-Modelos:BL1 - 110V; BL2 - 220V
-Torque:1/6 HP - alto torque
-Velocidade variável: 500 a 7000 RPM
-Peso: 3,4Kg -Altura: 13cm
-Distância ponteiras: 33cm

• COMPONENTES

-Ponteiras: TM-5 (Esquerdo); TM-6 (Direita)

• INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A Politriz de bancada BL é compacta, portátil e silenciosa. Recomenda-se seu uso em ambientes com boa circulação de ar. Orifícios em sua base facilitam a fixação na bancada. Ideal para usar com rodas de pano e outros acessórios de 1” a 4” de diamentro. Antes de conectar o fio da energia elétrica assegure-se que o botão/chave de controle de velocidade esteja na posição desligada.Verifique a voltagem do equipamento.

• MODO DE OPERAÇÃO

A Politriz BL possui controle de velocidade de 500 até 7.000 RPM. A chave (liga/desliga) e o controle de velocidade são operados por um botão localizado na base do motor. Para desligar o motor, gire o botão até o final no sentido anti-horário. Lembre-se que a Politriz BL possui alto-torque e alta velocidade, portanto, durante o trabalho não use muita pressão. Isto evitará marcas e desgastes desnecessários, além de evitar sobrecarga e aquecimento do motor.

• MANUTENÇÃO

O motor da Politriz BL possui rolamentos blindados, portanto não requer lubrificação. No entanto, recomendamos a verificação periodica do par de carvão. O mesmo deve ser trocado quando estiver com 1/4 do tamanho inicial.Comprimento inicial 12mm.Para remover o par de carvão, desenrosque as tampas rosqueadas. Quando substitui-las assegure-se que estão encaixadas corretamente.O motor e base devem estar sempre limpos, livre de poeira e graxa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Bordente oferece Assistência Técnica no Brasil para os equipamentos Foredom.
Envie o produto juntamente com a cópia da Nota Fiscal de compra para o endereço abaixo com seus dados e e-email. Entraremos em contato para envio do orçamento.

⚠ ATENÇÃO

-Para garantir uma condição segura de trabalho mantenha todas as partes de seus equipamentos bem presas.
-Remova o plug da tomada quando não estiver usando.
-Use óculos de proteção.Não use roupas largas, bijuterias. Elas podem ficar presas no cabo do motor. Use prendedor de cabelo para cabelos compridos.
-É recomendado o uso de coletor de pó ou o uso de mascara para evitar a inalação de poeiras prejudiciais à saúde.
-Nunca use seu equipamento se o mesmo estiver vibrando ou danificado.
-Para sua segurança e do próprio equipamento verifique se a voltagem da fonte de energia é a mesma que a indicada na etiqueta da ferramenta.
-Para evitar choques quando estiver operando com o equipamento não toque em peças de metal aterradas, tais como canos, radiadores, geladeiras.
-Não usar o equipamento em locais úmidos ou molhados. Manter a área de trabalho bem iluminada. Em particular não deve ser utilizado na presença de gases ou líquidos inflamáveis.

BORDENTE COM. IMP. E EXP .LTDA
R.POMPEO LEONI,52-VILA DAS MERCÊS
SÃO PAULO - SP CEP 04174-050
CNPJ: 01.236.224/0001-60
Fone (11) 2940-4042
www.bordente.com.br